

Manual

Última atualização: 10/02/2020

lanual	1
Tutoriais no YouTube	3
Fórum da Anlix	3
Página web com a documentação complementar	3
Componentes da solução Flashbox	3
Topologia	5
Funcionalidades da solução Flashbox	6
Primeiros passos	6
Iniciando uma instância do Flashman	6
Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix	6
Para iniciar uma instância em um servidor próprio	6
Configurando seu primeiro firmware Flashbox	6
Criando usuários com acesso a instalação de firmwares Flashbox	8
Instalando o firmware Flashbox em um roteador	9
Dicas importantes antes de instalar o firmware Flashbox	9
Funções básicas de gerenciamento remoto	10
Buscando cadastros de roteadores	10
Status dos roteadores	11
Opções de configuração e ações para um roteador	12
Criando perfis de acesso e usuários no Flashman	13
Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE	16
Utilizando o aplicativo Flash App	17
Primeiro login	17
Atualizando remotamente o firmware Flashbox	18
Diferença entre versão do Flashbox e Release do firmware	18
Gerando e incluindo firmwares para atualização	19
Atualizando um roteador por vez	21
Atualizações em massa	21
Testes de velocidade no Flashbox	24
Configurando o servidor de testes	25
Iniciando testes de velocidade	25
Procedimentos para atendimento remoto com o Flashbox	27
Resolvendo problemas comuns	27
Personalização do Flash App	27
API para integração	28

Tutoriais no YouTube

Para facilitar a visualização de alguns procedimentos e explicações da solução Flashbox, recomendamos os vídeos criados pela Anlix com tutoriais rápidos sobre o Flashbox. Veja os vídeos através do canal da Anlix em <u>https://www.youtube.com/c/anlix/playlists</u>

Fórum da Anlix

A Anlix possui uma comunidade para que todos que utilizam Flashbox possam consultar dúvidas, dar sugestões e contribuir com todos. Não deixe de acessar! Link: <u>https://forum.anlix.io/</u>

Página web com a documentação complementar

Para procedimentos e informações específicas da solução Flashbox, temos disponível uma página web para consulta. Acesse agora através do link: <u>https://documentacao.anlix.io/</u>

Componentes da solução Flashbox

Assista também ao nosso vídeo explicativo através deste link

A solução Flashbox é dividida em três componentes principais: O Flashbox, o Flashman e o Flash App.

• O Flashbox

Firmware exclusivo da Anlix compatível com diferentes marcas e modelos de roteadores Wi-Fi. É através do Flashbox que o roteador Wi-Fi torna-se inteiramente gerenciável remotamente através do Flashman ou do Flash App. O Flashbox traz também uma série de medidas contra invasões e quebras de segurança. Toda a comunicação de gerenciamento é 100% criptografada e segura.

• O Flashman

Plataforma Web capaz de gerenciar centenas de milhares de roteadores Wi-Fi com o Flashbox instalado. Criada para a equipe técnica e de atendimento de um provedor de banda larga. É possível também acessar através do celular, trazendo mobilidade para técnicos de campo.

• O Flash App

Aplicativo criado para usuários de banda larga. Traz as opções mais comuns através de uma interface simples. O usuário pode consultar quem está conectado em sua rede e bloquear a navegação de aparelhos desconhecidos. Todas as funcionalidades do Flash App podem ser acessadas de qualquer lugar. O usuário não precisa estar conectado em sua rede Wi-Fi para gerenciar sua residência. Este

gerenciamento fácil e remoto é possível através de uma comunicação segura com a plataforma Flashman.

Além dos componentes que formam a solução Flashbox ainda há o armazenamento de configurações de firmwares geradas e também licenças emitidas para cada roteador com Flashbox instalado através do serviço Web em https://controle.anlix.io.

Observe na **Figura 1** toda a topologia da solução para melhor visualização da solução como um todo.





Figura 1: Topologia simplificada da solução Flashbox. As setas em vermelho são responsáveis pela emissão de uma licença. As setas em azul realizam apenas autenticação. As setas em verde são comunicações para o gerenciamento remoto do roteador com o Flashbox instalado.

Funcionalidades da solução Flashbox

As principais funcionalidades da solução Flashbox são constantemente atualizadas neste endereço: <u>URL</u>

Primeiros passos

Iniciando uma instância do Flashman

O Flashman pode ser instalado em um servidor próprio ou acessado através da nuvem da Anlix.

Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix

Assista ao nosso vídeo explicativo através <u>deste link</u> para iniciar um instância Flashman na nuvem da Anlix. Ou siga os seguintes passos rápidos:

- 1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
- 2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Ferramentas" e selecione para iniciar uma instância na nuvem
- 3. Aguarde a geração e siga as instruções informadas na tela

Para iniciar uma instância em um servidor próprio

Para iniciar uma instância em seu próprio local de trabalho, veja nossa documentação atualizada através <u>deste link</u>

Configurando seu primeiro firmware Flashbox

Antes de instalar um firmware Flashbox em um roteador é preciso criar uma configuração padrão. Os firmwares Flashbox possuem uma configuração padrão ("preset") para facilitar o processo de instalação de roteadores.

Veja o vídeo tutorial sobre a configuração do firmware padrão ("preset") Flashbox neste link.

Para criar a configuração padrão de seu firmware Flashbox, faça o seguinte procedimento:

- 1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
- 2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Firmwares" e selecione o botão "Configurar" como indicado na figura:



 Preencha todos os campos de acordo com a configuração de seu provedor. A tela de configuração é apresentada a seguir:

duto		
	Cateway I AN do roteador	
Largura de banda 2.4GHz do Wi-Fi	10.0.10.1	
40 MHz 0	Máscara LAN do roteador	
Protocolo de acesso	24	•
DHCP	Usar Proxy DNS no roteador	
	Habilitado	•
Tamanho do MTU em bytes utilizado no acesso 1500		
	Usuário padrão PPPoE	0
Suporte ao IPv6 Habilitado	•	
	Senha padrão PPPoE	0
	Largura de banda 2.4GHz do Wi-Fi 40 MHz Protocolo de acesso DHCP Tamanho do MTU em bytes utilizado no acesso 1500 Suporte ao IPv6 Habilítado	Largura de banda 2.4GHz do Wi-Fi 40 MHz Protocolo de acesso DHCP Tamanho do MTU em bytes utilizado no acesso 1500 Suporte ao IPv6 Habilitado Suporte ao IPv6 Suporte ao IPv6 Habilitado Suporte ao IPv6 Sup

- a. Endereço do servidor Flashman: Informe o endereço da instância Flashman já inicializada no item anterior deste manual. Exemplo para instâncias na nuvem: meuprovedor.flashman.anlix.io . Exemplo para instâncias no próprio servidor: flashman.meuprovedor.com.br
- b. Usar Proxy DNS no roteador: Quando está habilitado, o Flashbox cria um pequeno cache local antes de repassar uma requisição para os servidores de DNS do seu provedor. Ao habilitar o Proxy, o IP de DNS informado para aparelhos conectados ao roteador será o próprio IP do roteador na LAN. Caso o Proxy seja desabilitado, o Flashbox repassa o IP de DNS fornecido pelo seu provedor diretamente para os aparelhos conectados.
- c. Usuário e senha padrão PPPoE: Caso o protocolo de acesso seja o PPPoE, configure um usuário e senha padrão para todos os Flashbox que serão instalados. É muito importante que o usuário e senha padrão criado possua uma limitação de velocidade (exemplo: 128kbps) e também acesso apenas aos endereços controle.anlix.io e o endereço de sua instância

Flashman configurada. Estas medidas irão garantir a segurança de sua rede!

- d. Endereço do serviço PPPoE: Somente preencha um IP caso existam serviços PPPoE distintos na sua rede que não fornecem credenciais para os Flashbox que serão instalados. Para todos os outros casos, deixe em branco.
- 4. Volte para a tela de Firmwares e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

odelos disponíve	is		
Release atual: 0 Gerar firmwares	070-aix em beta		Buscar
Fabricante	t. Modelo t	Versão do hardware	14
D-Link	dir-815	d1	► GERAR FIRMWARE
D-Link	dir-819	al	GERAR FIRMWARE
D-Link	dwr-116	a3	2 GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr-300n	v1	► GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr1200ac	v1	► GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrf1200	v1	► GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrg1200	v1	► GERAR FIRMWARE
Intelbras	ncloud	v1	► GERAR FIRMWARE
Multilaser	re172	v1	► GERAR FIRMWARE
Multilaser	re708	v1	GERAR FIRMWARE

5. Após a conclusão da geração da firmware, utilize o Assistente de instalação de firmwares para instalar o firmware Flashbox em um roteador quando o mesmo ainda possui o firmware de fábrica. Veja mais detalhes no tópico 'Instalando o firmware Flashbox em um roteador'

Criando usuários com acesso a instalação de firmwares Flashbox

Através de sua conta mestre da Anlix é possível criar outros usuários para configurar e gerar firmwares Flashbox. Também é possível criar usuários que farão apenas a instalação de firmwares Flashbox nos roteadores (a instalação será explicada no item seguinte).

Para criar usuários com acesso a conta de sua empresa no controle.anlix.io, siga os seguintes passos:

- 1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
- 2. Clique no nome do usuário da conta mestre no canto superior direito conforme a imagem abaixo e selecione a opção "Usuários"

🌽 Ferramentas 📃 Documentação 🔍 FAQ 🏾 📜 Preços	🔹 guisenges 👻 😝
	A Meu perfil
	: O: Faturas
	😤 Usuários

- 3. Clique na opção 'Adicionar novo usuário' e insira os dados de cadastro. Atente para os tipos de permissão possíveis para o usuário criado:
 - a. **Administrador**: Possuirá as mesmas permissões que a conta mestre possui, exceto a geração de firmwares Flashbox beta.
 - b. Técnico de Campo: Poderá apenas baixar a ferramenta instaladora de firmwares Flashbox (Assistente) e realizar o login nela. Poderá também consultar a documentação, o FAQ e visualizar avisos e o número de licenças ativadas.

Instalando o firmware Flashbox em um roteador

Dicas importantes antes de instalar o firmware Flashbox

- Observe atentamente a identificação do modelo do roteador e da versão de hardware do mesmo contida na etiqueta no verso do roteador.
- Ao instalar a firmware no roteador tenha muita atenção ao selecionar o modelo de roteador e versão de hardware corretos! Há roteadores que aceitam vários tipos de firmware e uma seleção incorreta pode inutilizá-los!
- Sempre desative o firewall do Windows antes de realizar instalações. O instalador de firmwares da Anlix faz alterações nas configurações de rede do computador e também inicializa serviços de TFTP e DHCP. O firewall do Windows quase sempre atrapalha essas operações.
- Alguns modelos de roteador (exemplo: Archer C5 v4) utilizam a subrede 192.168.1/24 durante o processo de instalação. Caso sua rede local de acesso a internet seja essa também é importante alterá-la primeiro.
- O instalador de firmwares da Anlix necessita de acesso a internet para autenticação e atualização. Sem acesso à internet não será possível utilizar o instalador de firmwares

- Tenha ao menos duas interfaces de rede no computador que fará a instalação dos firmwares Flashbox. Uma das interfaces de rede necessita ser por cabo, pois é ela que se conectará ao roteador para instalar o firmware. A outra interface poderá ser Wi-Fi ou por cabo e será utilizada para se conectar com a internet.
- Não deixe de consultar dúvidas respondidas em nosso fórum da Anlix! Lá você também poderá contribuir! Acesse o fórum em <u>https://forum.anlix.io/</u>

Os firmwares Flashbox são instalados através do Assistente de Instalação de Firmwares (instalador). O Assistente pode ser baixado através da conta mestre da Anlix para o seu provedor que poderá ser acessada em controle.anlix.io. Ao acessar a conta:

• Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Ferramentas" e selecione o botão "Baixar para Windows 10" ou "Baixar para Linux". Veja:

🛚 Flashman: Ferramenta W	/eb para gerência remota	금 Assistente para instalaç	ão de firmwares
Use na nuvem ou em	um de seus servidores	Instale nos dispositivo	s os firmwares gerados
ACESSAR FLASHMAN	💩 BAIXAR PARA LINUX	BAIXAR PARA WINDOWS 10	👌 BAIXAR PARA LINUX
	Linux suportados:		Linux suportados:
	Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04		 Obuntu 18.04 Debian 10

• Descompacte o arquivo baixado e siga os passos no arquivo executável extraído

Após a instalação do Assistente instalador de firmwares, assista ao nossos vídeos tutoriais de instalação de firmware através <u>deste link</u> e <u>este link</u> também. Nesses vídeos iremos demonstrar dois diferentes procedimentos de instalação.

Importante: Outros modelos de roteadores não demonstrados nos vídeos acima terão o procedimento igual ou muito similar.

DICA! Roteadores Flashbox se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar um roteador Flashbox previamente.

Funções básicas de gerenciamento remoto

Mostraremos a seguir as funções mais comuns para gerenciamento remoto dos roteadores Flashbox através da plataforma Web Flashman.

Buscando cadastros de roteadores

DICA! Roteadores Flashbox se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar um roteador Flashbox previamente.

🔸 FlashMan 🌲				🔹 admin -	•
	Buscar Filtros Especiais O		- 0 Q		
	+	Adicionar novo roteador			
T EDITAR COLUNAS	S.▼		Registros por página 50	ок	

• Busca através de endereço MAC do roteador

Na página inicial do Flashman, no campo de busca, é possível buscar roteadores pelo endereço MAC gravado na etiqueta dos roteadores. Você não precisa digitar o MAC todo, pois a busca parcial é aplicada também!

• Busca através de IP, identificador de firmware, usuário PPPoE, SSID Wi-Fi, etc.

O campo de busca do Flashman é bastante inteligente. É possível buscar por qualquer informação que esteja no cadastro do roteador, mesmo fornecendo uma busca parcial, como por exemplo apenas um pedaço do IP de um roteador.

• Filtros especiais

É possível combinar vários termos de busca! Ou então filtrar somente roteadores offline superiores a uma certa quantidade de horas! Veja essa e outras opções especiais no botão 'filtros especiais' conforme a imagem abaixo:

4	FlashMan	٠				🏟 adr
		Buscar Filtros Especiais 👁		0	٩	
		+	Adicionar novo roteador			
					Desistras por só	aina

Status dos roteadores

Os roteadores Flashbox podem encontrar-se em três diferentes estados: Online (verde), instável (vermelho) e offline (cinza). Veja a figura a seguir:

			feira Filtros	/ou online Busca	r				Q	
			+		Adicio	nar novo rote	eador			
۲	EDIT	AR COLUNAS	s .						Regist	ros por página. ▼ ΟΚ
		Status 😧	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
C t	16 otal	1105								C ATUALIZAR VÁRIOS
C	~	٠		08:32:82:10:09:22	192.168.9.230	179.34.105.177	B000-aix			ESCOLHER -
C	~	•		0C:80:63:9D:AE:46	192.168.9.236	179.34.105.177	B000-aix			× ESCOLHER +
C	\checkmark	•		18:0D:2C:76:21:A0	192.168.9.213	179.34.105.177	B000-aix			× ESCOLHER +
C	\checkmark	•		18:0D:2C:91:9B:80	192.168.11.87	146.164.9.140	0069-aix			× ESCOLHER +
C	\checkmark	•		28:3B:82:3B:DF:B7	192.168.0.12	189.60.211.228	0063-aix			× ESCOLHER -
C	\checkmark	•		30:B5:C2:B4:C4:4D	192.168.0.2	189.122.196.222	6000-Ind			× ESCOLHER +
0	\checkmark	•		64:66:B3:7B:96:8E	192.168.0.11	189.60.102.53	0069-aix	675:00:51	675:00:26	× ESCOLHER +

- Status online (verde): O roteador está completamente operacional. Possui acesso a internet e as alterações de configuração feitas no Flashman possuem efeito imediato.
- Status instável (vermelho): O roteador pode ter sido desligado recentemente (menos de 1 hora), o acesso a internet desse roteador pode estar limitado (problemas no DNS, por exemplo) ou pode haver bloqueios de firewall na comunicação entre o roteador o Flashman. As alterações de configuração feitas no Flashman não surtirão efeito instantâneo nesse estado.
- Status offline (cinza): O roteador não realiza qualquer comunicação com o Flashman há mais de 1 hora. Geralmente este estado significa que o roteador está desligado ou sem acesso à internet. Porém, bloqueios de MAC, firewall e no serviço de DNS podem ocasionar nesse estado também.

Opções de configuração e ações para um roteador

É possível expandir as opções de um cadastro no Flashman e visualizar todas as opções de configuração. Veja:

+		Adicio	nar novo rot	eador			
EDITAR COLUNAS -						Regisi	tros por página
Status Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
2 2 2 otal 0							ATUALIZAR VÁRIOS
	C0:25:E9:E3:98:46	192.168.1.200	179.34.106.106	B000-aix	234:42:36	234:42:13	× ESCOLHER •
SOBRE WAN	LAN WI-FI	OPÇÕ	≅* 2				TREMOVER
cpr → ID do cliente	e (opcional)		Modelo TL-WR	840NV4			
_			Versão d 0.24.0	lo Flashbox			

- Ao expandir as informações de um cadastro conforme o passo 1 da imagem acima é possível editar e visualizar diversas informações.
- Explore as informações através dos botões marcados pelo número 2 na imagem acima. O botão de "Opções" mostrará ainda uma série de ações como a opção de reiniciar o roteador e visualizar os aparelhos conectados.
- Para confirmar alterações no cadastro do roteador, utilize o botão 'Editar' conforme ilustrado pelo número 3 na figura acima.

Criando perfis de acesso e usuários no Flashman

O Flashman foi criado para que diferentes colaboradores de um provedor possam realizar o acesso. Inclusive sua interface Web é adaptável para smartphones e tablets.

Criando um perfil de acesso:

- Cada perfil de acesso conterá um conjunto de permissões para ações dentro do Flashman
- Você poderá associar um mesmo perfil de acesso para múltiplos usuários
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de perfis de acesso conforme a figura abaixo:

🔶 FlashMan	•				► 🏟 admin 👻 🕞
					Le Meu perfil
	Buscar		0	Q	Firmwares
	Filtros Especiais 🕤				🖧 Gerenciar usuários
					Gerenciar permissões
	+	Adicionar novo roteador			Atualizar Flashman
				Registros por página	Configurações
T EDITAR CO	DLUNAS -			50	•

• Crie um novo perfil de acesso conforme a figura abaixo:

× Adicionar nov	a classe de permissões
Nome da classe	
Informações do WiFi	Acesso aos Logs dos Roteadores
Não visualizar	▼ Bloquear
Informações do PPPoE	Remoção de Registro de Roteador
Não visualizar	▼ Bloquear
Visualização de Senhas ao Editar	Adição de Registro de Roteador
Bloquear	▼ Bloquear
Controle de Atualização de Firmware	Configurar as Medições de Dispositivos
Bloquear	Bloquear
Controle de Atualização de Firmware em Massa	Controle de Gerência de Firmwares
Bloquear	Bloquear
Controle do Tipo de Conexão	Permitir Acesso a API REST
Bloquear	▼ Bloquear
Controle de Identificação do Roteador	Mostrar Alertas em Roteadores
Bloquear	▼ Permitir
Controle de Ações no Roteador	Informações Sobre Dispositivos Conectados
Bloquear	Não visualizar
Controle da rede LAN	
Visualizar	•

• Você também poderá editar um perfil de acesso já existente:

🖕 FlashMan 🌲		🗢 admin - G
+	Adicionar nova classe de permissões	
Lasses de permissões		
	Nome da Classe	1
	Gerente	()
Informações do WiFi Visualizar	Controle de Identificação do Roteador Voltar Roteador para a Firmware o Permitir Bloquear	le Fábrica
Informações do PPPoE Visualizar	Controle de Ações no Roteador Remoção de Registro de Roteado Permitir Permitir	•
Visualização de Senhas ao Editar Permitir	Acesso aos Logs dos Roteadores Adição de Registro de Roteador Permitir Permitir	•
Controle de Atualização de Firmware Permitir	Mostrar Alertas em Roteadores Monitorar a Ferramenta de Mediç Permitir Permitir	ies 🗸
Controle de Atualização de Firmware em Massa Permitir	Informações Sobre Dispositivos Conectados Controle de Gerência de Firmware Visualizar Permitir	s

Criando usuários para acesso no Flashman:

- Cada usuário criado deverá estar associado a um perfil de permissões de acesso
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

4	FlashMan	۵			1		🗘 admin 🔫 🕞
			Buscar Filtros Especiais 🔿	0	٩	²	Meu perfil Firmwares Gerenciar usuários
			+ Adicionar novo roteador				 Gerenciar permissoes Atualizar Flashman
	T EDITAR COL	UNAS -			Registros por pág 50	jina •	Configurações

• Crie usuários conforme a tela de adição de usuários:

	Usuário		
2	Senha	-	
	Senha novamente		
	Classe de permissões		
	Gerente	-	
	3 ADICIONAR		

Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE

O Flashman possui uma verificação de número mínimo de caracteres para senhas de usuários PPPoE. Você pode alterar esse valor através dos seguintes passos:

1. Com o usuário 'admin', acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

4	FlashMan	٩									•	admin -	•
										1	1	Meu perfil	
		E	Buscar					0	۹			Firmwares	
		0	Filtros Especiais O								***	Gerenciar	usuários
												Gerenciar	permissõ
			+	1	Adicionar n	ovo roteado	or				O	Atualizar F	lashman
	T EDITAR CO	ILUNAS -							Registros p 50	or página	2	Configuraç	ões

2. Na tela de configurações, edite o tamanho mínimo da senha PPPoE e salve. Recarregue a página para evitar algum cache que o navegador possa ter feito.



Utilizando o aplicativo Flash App

O aplicativo Flash App foi desenvolvido para usuários de banda larga. Apresenta uma interface simples e evita desconfigurações que o usuário possa realizar no roteador. O aplicativo está disponível nas lojas para Android e iOS. Busque por 'Flashbox'.

Primeiro login

O usuário de banda larga ao conectar o smartphone no Wi-Fi do Flashbox e abrir o aplicativo Flash App será recebido com a seguinte tela:



Ao cadastrar a senha, esta ficará salva na base de dados para o roteador Flashbox conectado. Após a configuração, o mesmo telefone ou outros poderão acessar o mesmo roteador através do Flash App de **qualquer lugar, mesmo em redes 3G/4G**, pois o Flash App estabelece uma comunicação diretamente com o Flashman e esta é repassada para o roteador.

Atualizando remotamente o firmware Flashbox

Para atualizar o firmware remotamente é preciso primeiro gerar as firmwares desejadas no Controle (controle.anlix.io), carregá-las no Flashman e então selecionar os roteadores para atualizar. Veja o detalhamento a seguir.

Diferença entre versão do Flashbox e Release do firmware

Uma dúvida muito comum dos usuários da solução Flashbox é a diferença entre o versionamento do Flashbox e a identificação de 'release'. Portanto:

 Versão do Flashbox: O Versionamento traz novas funcionalidades, correções e atualizações de segurança para o firmware Flashbox. A identificação da versão pode ser encontrada tanto no Controle (controle.anlix.io - veja a topologia) quanto nos cadastros de roteadores encontrados no Flashman. Veja:

				🔅 CONFIGURAR					
Firmwares gerados									
	-								
1					1	Buscar			
•	Fabricante 1	Modelo 📊 🔥	Versão do Hardware	Versão do Flashbox 👘	Protocolo de Acesso	Buscar Release	Status †		
	Fabricante	Modelo TL N	Versão do Hardware 💡	Versão do Flashbox 👘	Protocolo de Acesso	Buscar Release	Status TA		
	Fabricante 11 Intelbras Intelbras	Modelo 14 M actionrf1200 actionrf1200	Versão do Hardware v1 v1	Versão do Flashbox 11 0.24.0-beta 0.23.1	Protocolo de Acesso dhcp	Buscar Release	Status TH Gerado Gerado		

👆 FlashMan 🔺						🔹 adr		•
C0:25:E9:E3 Filtros Especiai	3:98:46 Buscar s ⊙				۹			
+	Adicior	nar novo rote	eador					
T EDITAR COLUNAS -					Registr 50	ros por página	к	
Status Usuário Ø PPPoE En	ndereço MAC IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware		
						3 ATUALIZAR VÁRIOS		
	25:E9:E3:98:46 192.168.1.200	179.34.106.106	B000-aix	229:47:22	229:46:59	× ESCOLHER +		
SOBRE WAN LA	AN WI-FI OPÇÕE:	s . ≁				TREMOVER		
CPF - ID do cliente (opci	ional)	Modelo TL-WR8 Versão do	40NV4 Flashbox					
		2 0.24.0						1.28.1
						✓ EDITAR		1.20.1

• **Release Flashbox:** O versionamento da 'release' do Flashbox serve para manter um controle único da versão em que um Flashbox encontra-se e também da configuração padrão (preset) salva nessa firmware.

A 'release' Flashbox é acrescida em **um dígito** sempre que uma **nova versão do Flashbox é publicada ou uma nova configuração padrão (preset) é salva**.

O formato da 'release' Flashbox será sempre:



Númeração acrescida com novas versões Flashbox e novas configurações preset salvas

Gerando e incluindo firmwares para atualização

Siga os seguintes passos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre ou com uma conta habilitada com perfil administrativo

2. Navegue para tela de Firmwares (botão encontrado na barra de opções no topo da página) e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

Modelos disponíveis			
Release atual: 0070-	aix eta		Buscar
Fabricante	Modelo †	Versão do hardware	11 11
D-Link	dir-815	d1	GERAR FIRMWARE
D-Link	dir-819	al	GERAR FIRMWARE
D-Link	dwr-116	аЗ	2 GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr-300n	v1	GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr1200ac	v1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrf1200	v1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrg1200	٧1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	ncloud	v1	GERAR FIRMWARE
Multilaser	re172	v1	GERAR FIRMWARE
Multilaser	re708	v1	GERAR FIRMWARE

 Após a geração de firmware ser concluída, acesse o Flashman com a conta 'admin' ou com qualquer conta que possua acesso gerencial sobre os firmwares. Navegue até a tela de Firmwares conforme a imagem abaixo:

🔸 FlashMan	.				🖕 🔅 admin 👻 🕞
				1	Le Meu perfil
	Buscar		0	Q 2	💼 Firmwares
	Filtros Especiais O				😤 Gerenciar usuários
					Gerenciar permissó
	+	Adicionar novo roteador			🔮 Atualizar Flashman
				Registros por página	Configurações
T EDITAR CO	LUNAS -			50	

4. Inclua as firmware desejadas para atualização. Para isso, utilize uma conta com acesso administrativo do Controle (controle.anlix.io) diretamente na listagem de firmwares conforme a imagem abaixo:

4	FlashMan 🐥				🌣 admin 🗝 🛛
	₽ Upload de nove	o firmware		1 Arquivo	🕀 Conta da Anlix
		Usuário guisenges	Senha		IONIZAR
		2			Buscar
	Fabricante †	Modelo †1	Versão do hardware	t. Release	14 11
	D-LINK	DIR-815	D1	0063-aix	✓ ADICIONAR
	D-LINK	DIR-815	D1	0060-aix	- ADICIONAR
	D-LINK	DIR-819	A1	B000-aix	✓ ADICIONAR

Atualizando um roteador por vez

Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione os cadastros que deseja atualizar um por um conforme a imagem a seguir:

C v	•	C0:25:E9:E3:98:46	192.168.1.200	179.34.106.106	B000-aix	228:02:12	228:01:49	ESCOLHER -
c ~	•	C4:6E:1F:08:82:15	192.168.0.10	177.142.183.79	B000-aix	36:07:49	36:06:59	B000-aix

IMPORTANTE! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o roteador durante a atualização, o roteador poderá ficar inoperante!

Atualizações em massa

IMPORTANTE! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o roteador durante a atualização, o roteador poderá ficar inoperante!

IMPORTANTE! Atualizações em massa serão aplicadas somente para roteadores no estado 'online' (cor verde).

DICA! Tente criar um 'dia D' de atualização e deixar seus clientes cientes. Exemplo: Todo o dia 28 de cada mês às 03:00 da manhã não desligue seu roteador, pois atualizações poderão ser carregadas.

1. Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione o botão 'Atualizar vários' conforme a imagem a seguir:

			+		Adicio	nar novo rot	eador				
	EDITA	AR COLUNA	S.★						Registr 50	ros por página v	ОК
		Status 🔞	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware	2
0	13 total	 13 0 0 							(3 ATUALIZAR VÁRI	os

2. No primeiro passo para atualização em massa, iremos selecionar os roteadores que farão parte da atualização. Você poderá fazer o upload de um arquivo CSV com os MACs dos roteadores desejados ou então usar os critérios do campo de busca da página principal conforme a imagem abaixo:



3. No segundo passo selecionaremos a firmware Flashbox para atualização (já previamente adicionada conforme o item 'Gerando e incluindo firmwares para atualização'). Repare na imagem abaixo o trecho numerado com o número 2: Caso a firmware selecionada não esteja adicionada para todos os modelos marcados para atualização, a ferramenta irá mostrar o aviso.

sonngarar r dro	metros da Atualização	
Quem Atualizar	2 Qual Atualizar	Quando Atualiza
Vamoss	selecionar qual release será i	nstalada?
Lembre-se de g	gerar um firmware com essa release para to	dos os modelos!
	B000-AIX -	
		2
Atenção! Atualment	e somente 3 dos 13 roteadores selecionad	los serão atualizados!
Os modelos abaixo não agendamento. Adicione • TL-WDR4300V1 • TL-WDR3600V1 • TL-WR849NV6 • ARCHERC20V4 • TL-WDR3500V1 • TL-WR940NV4	possuem firmwares para esta release, e ser os firmwares a seguir que faltam para atua	ao excluídos deste lizar todos os roteadores!
Os modelos abaixo não agendamento. Adicione • TL-WDR4300V1 • TL-WDR3600V1 • TL-WR849NV6 • ARCHERC20V4 • TL-WDR3500V1 • TL-WR940NV4	possuem firmwares para esta release, e ser os firmwares a seguir que faltam para atua	ao excluídos deste lizar todos os roteadores!

4. No terceiro e último passo, selecionaremos os intervalos de dia da semana e faixas de horário que o Flashman estará autorizado a disparar as atualizações. Você também poderá iniciar a atualização imediatamente conforme o item '1' da figura abaixo:

S Agendamento de Atua	lização				
 Configurar Para 	âmetros da Atua	alização			
1 Quem Atualizar	Qua	2 — al Atualizar		Quan	3 do Atualiza
Vamos selecio 1 2 A	nar quando c	os rotead	Ores serão	atualizado	os?
DIA DA SEMANA * das + Adicionar Mais I	hh:mm	Até	DIA DA SEMANA *	às hh:mn	0
			ANTERIOR	🗸 AGENI	DAR
✓ Ver Parâmetros	s da Última Atua	alização			
✓ Resultado da Ú	lltima Atualizaçã	ăo			

Testes de velocidade no Flashbox

Os roteadores com firmware Flashbox são capazes de realizar testes de velocidade com o software iniciado dentro do próprio roteador. O teste de velocidade é então realizado somente entre o link fornecido até a WAN do roteador e um servidor de medição localizado dentro da própria infraestrutura do provedor. A vantagem desse tipo de teste é medir a velocidade somente do link fornecido para o roteador, isolando fatores de ruído como tráfego concorrente dos usuários de banda larga e também testes disparados de conexões Wi-Fi.

A **Figura 2** abaixo ilustra a diferença entre um teste de velocidade com outras ferramentas e o teste de velocidade realizado com o Flashbox. Na figura, o teste de velocidade ilustrado em vermelho pode sofrer impactos causados pelo Wi-Fi e também pelo tráfego do próprio



usuário. Já com o teste de velocidade feito através do Flashbox, o tráfego do usuário é bloqueado durante o teste e não interferências causadas pelo Wi-Fi

Figura 2: Testes de velocidade comuns vs. feitos no Flashbox. A seta indicada na cor verde apresenta o testes de velocidade feito no Flashbox medindo apenas o link fornecido pelo provedor. Já as setas em vermelho ilustram testes utilizando ferramentas comuns como o Speedtest. Repare que as ferramentas comuns estão sujeitas a interferências causadas por testes feitos no Wi-Fi e também com tráfego do usuário durante o teste.

Configurando o servidor de testes

Antes de realizar testes de velocidade com o Flashbox é preciso configurar um servidor que hospedará arquivos que serão baixados durante os testes de velocidade. O servidor deverá seguir rigorosamente os requisitos e o passo-a-passo disponível através <u>deste link</u>. Evite compartilhar o servidor com outros serviços de teste de velocidade e também com o próprio Flashman. O compartilhamento desse servidor com outros serviços poderá prejudicar o resultado dos testes e também dos demais serviços.

Iniciando testes de velocidade

Após configurar o servidor de testes, há duas maneiras de realizar os testes.

 Para técnicos e atendimentos feitos pelo provedor: É possível disparar testes a partir do Flashman ao selecionar o cadastro de um roteador. Veja a figura a seguir e selecione os botões marcados:

2 🔿 •	C0:25:E	E9:E3:98:46 192.168.1.200 179	9.34.106.106 B000-aix 228:02:12 228:01:49 x ESCOLHER *			
SOBRE	WAN LAN	WI-FI OPÇÕES -	TREMOVER			
		C Reiniciar roteador	Modelo			
CPF 🔻	ID do cliente (opcio	🗋 Resetar senha App	TL-WR840NV4			
		Logs do roteador	Versão do Flashbox 0.24.0			
		O Desbloquear dispositivos				
		Abertura de portas	✓ EDITAR			
c v 🔹	C4:6E	😲 Teste de latência e perda	42.183.79 B000-aix 36:07:49 36:06:59 x ESCOLHER -			
C v 🔹	C4:6E	🖶 Dispositivos Conectados	7.110.149 5001-Ind			
-		Medição de Velocidade				
3 ~ •	D4:6E	Voltar à firmware de fábrica	.35.1.165 0050-aix × escolher -			

• Para usuários de banda larga: Através do Flash App é possível disparar os mesmos testes. Veja a figura a seguir:



Importante! Os testes de velocidade realizados pelo Flashman ou Flash App são armazenados em uma mesma base de dados e seus resultados podem ser visualizados tanto pelo Flashman quanto pelo Flash App, fornecendo assim maior transparência.

Procedimentos para atendimento remoto com o Flashbox

Temos disponível em nossa página web de documentação da solução (<u>https://documentacao.anlix.io/</u>) um script inicial para auxílio na formulação de procedimentos de atendimento ao usuário de banda larga, utilizando a solução Flashbox. Acesse diretamente o script através <u>deste link</u>.

Resolvendo problemas comuns

Consulte nosso FAQ e também nosso fórum da Anlix comunitário!

Personalização do Flash App

O Flash App (aplicativo destinado para os usuários de banda larga) pode ser personalizado com a identidade visual de sua empresa, além da inserção de botões com links diretos para páginas ou aplicativos contendo a "Área do assinante" de sua empresa e também links para canais de suporte e atendimento (Whatsapp, Telegram, Central de atendimento, etc). Para configurar a personalização, acesse controle.anlix.io com sua conta mestre ou com uma conta com permissões de administrador e navegue até Ferramentas >> Flash App >> Personalizar. A tela de personalização será similar a imagem a seguir:

Nome do aplicativo Flashbox		<	Tela de Login	>
✔ Customizar cores do app				
✓ Customizar links do app				
ICONE PARA ANDROID (Opcional)	0		🖕 Flashbox	
ícone para ios (Opcional)	0			
LOGO DO APP (Opcional)	0			
✓ SALVAR				
			Senha 📀	

Acesse também a documentação complementar para personalização do aplicativo diretamente através <u>deste link</u>.

API para integração

A API de integração é útil e interessante para integrar com sistemas de ERP. A integração pode simplificar o processo de atendimento de seu provedor. Veja todo o detalhamento da API do Flashman através <u>deste link</u>. Todas as configurações disponíveis no Flashman pela interface Web também estão disponíveis na API. A API também possui "traps" que são notificações que a própria instância do Flashman envia para seu ERP através da API.