

Manual

Última atualização: 19/04/2022

Manual	1
Tutoriais no YouTube	3
Fórum da Anlix	3
Página web com a documentação complementar	3
Componentes da solução Flashbox	3
Topologia	5
CPEs compatíveis (roteadores e ONUs)	6
Similaridades entre diferentes versões de hardware	6
Modelos de CPEs TP-Link com preset para provedores	6
Funcionalidades da solução Flashbox	6
Primeiros passos	7
Iniciando uma instância do Flashman	7
Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix	7
Para iniciar uma instância em um servidor próprio	7
Configurando seu primeiro firmware personalizado	8
Criando usuários com acesso a instalação de firmwares personalizados	10
Instalando o firmware personalizado em um CPE	11
Dicas importantes antes de instalar o firmware personalizado	11
Funções básicas de gerenciamento remoto	12
Buscando cadastros de CPEs	12
Status dos CPEs	14
Opções de configuração e ações para uma CPE	15
Criando perfis de acesso e usuários no Flashman	16
Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE	18
Utilizando o aplicativo Flashbox para Clientes	20
Primeiro login	20
Utilizando o aplicativo Flashbox para Técnicos	20
Primeiro login	20
Conectando em um CPE com firmware personalizado	21
Tela principal: "Configurar um Flashbox" e opções	23
Conectando em um CPE a ser gerenciado por TR-069	27
Tela principal: "Configurar um TR-069" e opções.	28
Consulta de certificações Flashbox no Flashman	33
Atualizando remotamente o firmware personalizado	36
Diferença entre versão da firmware personalizada e release da firmware	26
personalizada	30
Gerando e incluindo firmwares personalizados para atualização	37
	39
Atualizações em massa	39
Aluanzanuo remolamente o firmware de um CPE gerenciado por TR-069	43
Configurando o porvidor do testos	45
Lonngularido o servidor de lestes	40
	40

Procedimentos para atendimento remoto com a solução Flashbox	48
Resolvendo problemas comuns	48
Personalização do app para clientes	48
API para integração	49

Tutoriais no YouTube

Para facilitar a visualização de alguns procedimentos e explicações da solução Flashbox, recomendamos os vídeos criados pela Anlix com tutoriais rápidos sobre o Flashbox. Veja os vídeos através do canal da Anlix em <u>https://www.youtube.com/c/anlix/playlists</u>

Fórum da Anlix

A Anlix possui uma comunidade para que todos que utilizam Flashbox possam consultar dúvidas, dar sugestões e contribuir com todos. Não deixe de acessar! Link: <u>https://forum.anlix.io/</u>

Página web com a documentação complementar

Para procedimentos e informações específicas da solução Flashbox, temos disponível uma página web para consulta. Acesse agora através do link: <u>https://documentacao.anlix.io/</u>

Componentes da solução Flashbox

Assista também ao nosso vídeo explicativo através deste link

A solução Flashbox é dividida em quatro componentes principais: O Flashbox, o Flashman e o app Flashbox para Clientes e o app Flashbox para Técnicos.

• O firmware personalizado

Firmware exclusivo da Anlix compatível com diferentes marcas e modelos de CPEs Wi-Fi. É através do firmware personalizado que o CPE Wi-Fi torna-se inteiramente gerenciável remotamente através do Flashman ou do app para Clientes. O firmware personalizado traz também uma série de medidas contra invasões e quebras de segurança. Toda a comunicação de gerenciamento é 100% criptografada e segura.

• O Flashman

Plataforma Web / servidor ACS capaz de gerenciar centenas de milhares de CPEs Wi-Fi com o firmware personalizado instalado ou através do protocolo TR-069. Criado para a equipe técnica e de atendimento de um provedor de banda larga. É possível também acessar através do celular, trazendo mobilidade para técnicos de campo.

• O app para Clientes

Aplicativo criado para usuários de banda larga. Traz as opções mais comuns através de uma interface simples. O usuário pode consultar quem está conectado em sua rede e bloquear a navegação de aparelhos desconhecidos. Todas as funcionalidades do app para Clientes podem ser acessadas de qualquer lugar. O usuário não precisa estar conectado em sua rede Wi-Fi para gerenciar sua residência. Este gerenciamento fácil e remoto é possível através de uma comunicação segura com a plataforma Flashman.

• O app para Técnicos

Aplicativo criado para técnicos de campo de um provedor. O aplicativo tem como objetivo realizar algumas configurações no CPE do cliente de banda larga que necessitam ser feitas localmente quando muitas vezes não há acesso à Internet. O app também padroniza e auxilia o processo de instalação e ativação de um CPE, emitindo um certificado de instalação ao final do processo. O app ainda auxilia em funções de diagnóstico ao ativar um CPEs em rede Mesh.

Além dos componentes que formam a solução Flashbox, ainda há o armazenamento de configurações de firmwares geradas e também licenças emitidas para cada CPE através do conjunto de servidores em controle.anlix.io.

Observe na **Figura 1** toda a topologia da solução para melhor visualização da solução como um todo.

Topologia



Figura 1: Topologia simplificada da solução Flashbox. As setas em vermelho são responsáveis pela emissão de uma licença. As setas em verde são comunicações realizadas para o gerenciamento remoto do CPE. **IPV6 / STUN *** quando implementado permite a resposta imediata de comandos entre o servidor em nuvem do Flashman enviados para o CPE.

CPEs compatíveis (roteadores e ONUs)

Disponibilizamos sempre uma página na internet com uma lista atualizada de CPEs compatíveis. Veja a lista completa diretamente através <u>deste link</u>

Similaridades entre diferentes versões de hardware

Versões de hardware que possuam apenas o segundo algarismo diferente (exemplo: v4 e v4.1) geralmente não apresentam modificações de hardware que impactem em mudanças severas no firmware personalizado da solução Flashbox. Portanto, é possível utilizar firmwares feitos para versões que possuam o mesmo primeiro algarismo (exemplo: v5 e v5.1). Existem raras exceções que podem apresentar mudanças no mapeamento dos LEDs ou detalhes similares. Quando este tipo de cenário ocorrer, publicaremos versões distintas do Flashbox (exemplo: TP-Link TL-WR849N v6 e TP-Link TL-WR849N v6.2 possuem LED's diferentes).

Modelos de CPEs TP-Link com preset para provedores

A TP-Link possui uma linha de CPEs com firmwares formatados para provedores. Esses CPEs possuem a identificação "<W>" marcada na etiqueta dos equipamentos. Para essa linha de CPEs, identificamos os firmwares personalizados de maneira distinta de modelos sem essa formatação. Utilizamos sempre a terminação PRESET após a versão do hardware (exemplo: TL-WR840N v4PRESET).

Atualmente possuímos apenas três exceções para essa linha de equipamentos:

- O modelo TP-Link TL-WR840N **v4** possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores
- O modelo TP-Link Archer C20 **v4** possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores
- O modelo TP-Link Archer C5 v4 possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores

IMPORTANTE: Todas as demais versões de hardware possuem diferenças entre a linha "comum" da TP-Link e a linha para provedores

Funcionalidades da solução Flashbox

As principais funcionalidades da solução Flashbox são constantemente atualizadas neste endereço: <u>URL</u>

Primeiros passos

Iniciando uma instância do Flashman

O Flashman pode ser instalado em um servidor próprio ou acessado através da nuvem da Anlix. Para o gerenciamento de TR-069 será necessário instalar uma instância do Flashman na sua rede local, conforme o exemplo a seguir com CGNAT.



Por que um servidor local para gerenciamento TR-069 é interessante? O TR-069 quando utilizado através de redes com NAT introduz um atraso na efetivação de comandos enviados a partir do servidor Flashman (também conhecido como servidor ACS) para os CPEs. A configuração de um IP dentro das redes de NAT evita a inserção desse atraso. O exemplo da figura ilustra apenas uma possível abordagem para esse cenário.

Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix

Assista ao nosso vídeo explicativo através <u>deste link</u> para iniciar um instância Flashman na nuvem da Anlix. Ou siga os seguintes passos rápidos:

- 1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
- 2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Ferramentas" e selecione para iniciar uma instância na nuvem
- 3. Aguarde a geração e siga as instruções informadas na tela

Para iniciar uma instância em um servidor próprio

Para iniciar uma instância em seu próprio local de trabalho, veja nossa documentação atualizada através <u>deste link</u>. Ao preparar a máquina com os requisitos necessários recomendados no link, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Caso o provedor venha optar por usar um servidor local, será necessário criar uma instância na

nuvem para que as chaves de segurança sejam geradas e depois migradas para o servidor local. Com o servidor local pronto, a instância criada na nuvem será excluída.

Configurando seu primeiro firmware personalizado

Antes de instalar um firmware personalizado em um CPE é preciso criar uma configuração padrão. Os firmwares personalizados possuem uma configuração padrão ("preset") para facilitar o processo de instalação de CPEs. No caso do gerenciamento do TR-069 será necessário apenas configurar a CPE através do app do técnico, não sendo necessário substituir o firmware de fábrica.

Veja o vídeo tutorial sobre a configuração do firmware padrão ("preset") personalizado <u>neste</u> <u>link</u>.

Veja o vídeo tutorial sobre a configuração do protocolo TR-069 neste link.

Para criar a configuração padrão de seu firmware personalizado, faça o seguinte procedimento:

- 1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
- 2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Firmwares" e selecione o botão "Configurar" como indicado na figura:

) anlix	Controle de Licenças 🚦 Resumo 🌞 Licenças 📾 Firmwares 🎤 Ferramentas 🗐 Documentação 🔩 FAQ 🃜 Preços	🔅 guisenges 🗸	•
	Crie ou edite a configuração básica de seus firmwares para qualquer modelo		
	CONFIGURAR		Suporte
	Firmwares gerados		
	Durant Durant		

3. Preencha todos os campos de acordo com a configuração de seu provedor. A tela de configuração é apresentada a seguir:

Endereço do servidor FlashMan	8	Canal 2.4GHz do Wi-Fi auto	•	Prefixo IPv6 para Prefix Delegation 64	8
Senha nadrão do Wi-Ei 2 4 e 5 GHz	0	Largura de banda 2.4GHz do Wi-Fi	•	Gateway LAN do roteador 10.0.10.1	
	•	4U MHZ Protocolo de acesso	0	Máscara LAN do roteador 24	•
Sufixo padrão do SSID	U	DHCP	0	Usar Proxy DNS no roteador Habilitado	•
Endereço do servidor NTP	8	Tamanho do MTU em bytes utilizado no acesso 1500	♥ (?)		
a.st1.ntp.br	0	Suporte ao IPv6 Habilitado	•	Usuário padrao PPPoE	0
Para SSID's 5GHz haverá um				Senha padrão PPPoE	0
acima				Endereço do serviço PPPoE	0

- a. Endereço do servidor Flashman: Informe o endereço da instância Flashman já inicializada no item anterior deste manual. Exemplo para instâncias na nuvem: meuprovedor.flashman.anlix.io . Exemplo para instâncias no próprio servidor: flashman.meuprovedor.com.br
- b. Usar Proxy DNS no CPE: Quando está habilitado, o Flashbox cria um pequeno cache local antes de repassar uma requisição para os servidores de DNS do seu provedor. Ao habilitar o Proxy, o IP de DNS informado para aparelhos conectados ao CPE será o próprio IP do CPE na LAN. Caso o Proxy seja desabilitado, o Flashbox repassa o IP de DNS fornecido pelo seu provedor diretamente para os aparelhos conectados.
- c. Usuário e senha padrão PPPoE: Caso o protocolo de acesso seja o PPPoE, configure um usuário e senha padrão para todos os Flashbox que serão instalados. É muito importante que o usuário e senha padrão criado possua uma limitação de velocidade (exemplo: 128kbps) e também acesso apenas aos endereços controle.anlix.io e o endereço de sua instância Flashman configurada. Estas medidas irão garantir a segurança de sua rede!
- d. Endereço do serviço PPPoE: Somente preencha um IP caso existam serviços PPPoE distintos na sua rede que não fornecem credenciais para os Flashbox que serão instalados. Para todos os outros casos, deixe em branco.
- 4. Volte para a tela de Firmwares e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

odelos disponíveis				
Release atual: 007 Gerar firmwares em	0-aix beta		Buscar	>
Fabricante †	Modelo 1	Versão do hardware	14	†↓
D-Link	dir-815	d1	GERAR FIRMWARE	
D-Link	dir-819	al	GERAR FIRMWARE	
D-Link	dwr-116	a3	2 GERAR FIRMWARE	
Greatek	gwr-300n	v1	GERAR FIRMWARE	
Greatek	gwr1200ac	٧1	GERAR FIRMWARE	
Intelbras	actionrf1200	٧1	GERAR FIRMWARE	
Intelbras	actionrg1200	v1	SERAR FIRMWARE	
Intelbras	ncloud	v1	SERAR FIRMWARE	
Multilaser	re172	v1	SERAR FIRMWARE	
Multilaser	re708	v1	GERAR FIRMWARE	

5. Após a conclusão da geração da firmware, utilize o Assistente de instalação de firmwares para instalar o firmware personalizado em um CPE quando o mesmo ainda possui o firmware de fábrica. Veja mais detalhes no tópico <u>'Instalando o firmware personalizado em um CPE</u>'

Criando usuários com acesso a instalação de firmwares personalizados

Através de sua conta mestre da Anlix é possível criar outros usuários para configurar e gerar firmwares personalizados. Também é possível criar usuários que farão apenas a instalação de firmwares personalizados nos CPEs (a instalação será explicada no item seguinte).

Para criar usuários com acesso a conta de sua empresa no <u>controle.anlix.io</u>, siga os seguintes passos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)

2. Clique no nome do usuário da conta mestre no canto superior direito conforme a imagem abaixo e selecione a opção "Usuários"

🖋 Ferramentas 📃 Documentação 🛛 💫 FAQ 🃜 Pr	eços 🌼 guisenges 🕶 🕩
	💄 Meu perfil
	D Faturas
Licencas ativas	Suários

- 3. Clique na opção 'Adicionar novo usuário' e insira os dados de cadastro. Atente para os tipos de permissão possíveis para o usuário criado:
 - a. **Administrador**: Possuirá as mesmas permissões que a conta mestre possui, exceto a geração de firmwares personalizados em versão beta.
 - b. Técnico de Campo: Poderá apenas baixar a ferramenta instaladora de firmwares personalizados (Assistente) e realizar o login nela. Poderá também consultar a documentação, o FAQ e visualizar avisos e o número de licenças ativadas.

Instalando o firmware personalizado em um CPE

Dicas importantes antes de instalar o firmware personalizado

- Observe atentamente a identificação do modelo do CPE e da versão de hardware do mesmo contida na etiqueta no verso do CPE.
- Ao instalar a firmware no CPE tenha muita atenção ao selecionar o modelo de CPE e a versão de hardware corretos! Há CPEs que aceitam vários tipos de firmware e uma seleção incorreta pode inutilizá-los!
- Sempre desative o firewall do Windows antes de realizar as instalações. O instalador de firmwares da Anlix faz alterações nas configurações de rede do computador e também inicializa serviços de TFTP e DHCP. O firewall do Windows quase sempre atrapalha essas operações.
- Alguns modelos de CPE (exemplo: Archer C5 v4) utilizam a subrede 192.168.1/24 durante o processo de instalação. Caso sua rede local de acesso a internet seja essa também é importante alterá-la primeiro.
- O instalador de firmwares da Anlix necessita de acesso a internet para autenticação e atualização. Sem acesso à internet não será possível utilizar o instalador de firmwares
- Tenha ao menos duas interfaces de rede no computador que fará a instalação dos firmwares personalizados. Uma das interfaces de rede necessita ser por cabo, pois é ela que se conectará ao CPE para instalar o firmware. A outra interface poderá ser Wi-Fi ou por cabo e será utilizada para se conectar com a internet.
- Não deixe de consultar as dúvidas respondidas em nosso fórum da Anlix! Lá você também poderá contribuir! Acesse o fórum em <u>https://forum.anlix.io/</u>

Os firmwares personalizados são instalados através do Assistente de Instalação de Firmwares (instalador). O Assistente pode ser baixado através da conta mestre da Anlix para o seu provedor que poderá ser acessada em <u>controle.anlix.io</u>. Ao acessar a conta:

• Na barra de navegação localizada no topo, navegue em "Ferramentas" e selecione o botão "Baixar para Windows 10" ou "Baixar para Linux". Veja:

\leftrightarrow \rightarrow C \cong controle.anlix.io/	dashboard/tools			
anlix Controle de Licença	as 🧯 Resumo 🔅 Licenças 🚗 Firr	mwares 🏓 Ferramentas 📒 Documentaç	ão 🔩 FAQ 🃜 Preços	
0.70.3	🕈 Flashman: Ferramenta Web p	ara gerência remota	🚍 Assistente para instalação de firmwares	
	Use na nuvem ou er	n um de seus servidores	Instale nos dispositivos os firmwares gerados	
	O uso na nuvern é ideal para até 3000 roteadores. É possível migrar da nuvern para um servidor a qualquer momento.	Linux suportados: Ubuntu 20.04 LTS Server e Debian 10 Server	Linux suportados: Ubuntu 20.04, Debian e CentOS	

• Descompacte o arquivo baixado e siga os passos no arquivo executável extraído

Após a instalação do Assistente instalador de firmwares, assista aos nossos vídeos tutoriais de instalação de firmware através <u>deste link</u> e <u>este link</u> também. Nesses vídeos iremos demonstrar dois diferentes procedimentos de instalação.

Importante: Outros modelos de CPEs não demonstrados nos vídeos acima terão o procedimento igual ou muito similar.

DICA! CPEs com firmware personalizado se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar uma CPE com firmware personalizado previamente.

Funções básicas de gerenciamento remoto

Mostraremos, a seguir, as funções mais comuns para gerenciamento remoto dos CPEs através da plataforma Web Flashman.

Buscando cadastros de CPEs

DICA! CPEs com firmware personalizado se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar uma CPE com firmware personalizado previamente.

🗲 FlashMan	٩				🔹 admin -	•
		Buscar Filtros Especiais 🔿		0 9		
		+	Adicionar novo roteador			
T EDITAR CO	LUNAS ~			Registros por página 50	ок	

 Busca através de endereço MAC do CPE. No caso de ONUs / ONTs configuradas com TR-069, a busca pode ser realizada através do número de serial do equipamento.

Na página inicial do Flashman, no campo de busca, é possível buscar CPEs pelo endereço MAC (para ONUs será o número do serial) gravado na etiqueta dos CPEs. Você não precisa digitar o MAC todo, pois a busca parcial é aplicada também (4 últimos dígitos em maiúsculo com os separadores ":")

• Busca através de IP, identificador de firmware, usuário PPPoE, SSID Wi-Fi, etc.

O campo de busca do Flashman é bastante inteligente. É possível buscar por qualquer informação que esteja no cadastro do CPE, mesmo fornecendo uma busca parcial, como por exemplo apenas um pedaço do IP de um CPE.

• Filtros especiais

É possível combinar vários termos de busca. Ou então filtrar somente CPEs offline superiores a uma certa quantidade de horas. Veja essa e outras opções especiais no botão 'filtros especiais' conforme a imagem abaixo:

4	FlashMan	٩				🔹 adr
		Buscar Filtros Especiais C	2	0	٩	
		+	Adicionar novo roteador	r		
					Ranietroe no	r nárina

Status dos CPEs

Os CPEs podem encontrar-se em três diferentes estados: Online (verde), instável (vermelho) e offline (cinza). Veja a figura a seguir:

		feira	/ou online Busca	r				Q	
		Filtros I	Especiais						-
		_							-
		+		Adicio	nar novo rote	eador			
T EDIT	TAR COLUNAS	•						Registi 50	ros por página ▼ OK
	Status 🕑	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
C 16 total	 11 0 5 								ATUALIZAR VÁRIOS
0 v	•		08:32:82:10:09:22	192.168.9.230	179.34.105.177	B000-aix			× ESCOLHER •
0 v	•		0C:80:63:9D:AE:46	192.168.9.236	179.34.105.177	B000-aix			× ESCOLHER -
0 v	•		18:0D:2C:76:21:A0	192.168.9.213	179.34.105.177	B000-aix			× ESCOLHER +
C 4	•		18:0D:2C:91:9B:80	192.168.11.87	146.164.9.140	0069-aix			× ESCOLHER -
0 v	•		28:3B:82:3B:DF:B7	192.168.0.12	189.60.211.228	0063-aix			× ESCOLHER *
0 v	•		30:B5:C2:B4:C4:4D	192.168.0.2	189.122.196.222	6000-Ind			× ESCOLHER *
с ~	•		64:66:B3:7B:96:8E	192.168.0.11	189.60.102.53	0069-aix	675:00:51	675:00:26	× ESCOLHER +

- Status **online (verde)**: O CPE está completamente operacional. Possui acesso a internet e as alterações de configuração feitas no CPE possuem efeito imediato.
- Status instável (vermelho): O CPE pode ter sido desligado recentemente (menos de 1 hora), o acesso a internet desse CPE pode estar limitado (problemas no DNS, por exemplo) ou pode haver bloqueios de firewall na comunicação entre o CPE o Flashman. As alterações de configuração feitas no Flashman não surtirão efeito instantâneo nesse estado. Para CPEs gerenciados por TR-069 o ajuste de quando um CPE é considerado instável pode ser feito em "Configurações" > "Configurações de TR-069"
- Status offline (cinza):
 - Para firmwares personalizados: O CPE não realiza qualquer comunicação com o Flashman há mais de 1 hora. Geralmente este estado significa que o CPE está desligado ou sem acesso à internet. Porém, bloqueios de MAC, firewall e no serviço de DNS podem ocasionar nesse estado também.

 Para gerenciamento por TR-069: O CPE não comunicou com o servidor Flashman por mais de X tentativas sucessivas. As tentativas sucessivas podem ser ajustadas em "Configurações" > "Configurações de TR-069"

Opções de configuração e ações para uma CPE

É possível expandir as opções de um cadastro no Flashman e visualizar todas as opções de configuração. Veja:

	0.24.0 Filtros Es	online Buscar				(9 Q	
	+		Adicio	nar novo rot	eador			
T EDITAR COLUNA:	S.≁						Regist	tros por página ▼ ОК
Status 🝞	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
2 22 total 0								• ATUALIZAR VÁRIOS
	1	C0:25:E9:E3:98:46	192.168.1.200	179.34.106.106	B000-aix	234:42:36	234:42:13	× ESCOLHER •
SOBRE	WAN	LAN WI-F	I OPÇÕI	≅∙ 2				TREMOVER
CPF - II	D do cliente	(opcional)		Modelo TL-WR	840NV4			
				Versão d 0.24.0	o Flashbox			
								3 V EDITAR
; 🗸 🌒		C4:6E:1F:08:82:15	192.168.0.10	177.142.183.79	B000-aix	42:28:19	42:27:29	× ESCOLHER -

- Ao expandir as informações de um cadastro conforme o passo 1 da imagem acima é possível editar e visualizar diversas informações.
- Explore as informações através dos botões marcados pelo número 2 na imagem acima. O botão de "Opções" mostrará ainda uma série de ações como a opção de reiniciar o CPE e visualizar os aparelhos conectados.
- Para confirmar alterações no cadastro do CPE, utilize o botão 'Editar' conforme ilustrado pelo número 3 na figura acima.

Criando perfis de acesso e usuários no Flashman

O Flashman foi criado para que diferentes colaboradores de um provedor possam realizar o acesso. Inclusive sua interface Web é adaptável para smartphones e tablets.

Criando um perfil de acesso:

- Cada perfil de acesso conterá um conjunto de permissões para ações dentro do Flashman
- Você poderá associar um mesmo perfil de acesso para múltiplos usuários
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de perfis de acesso conforme a figura abaixo:

4	FlashMan	۵						1	→ •	admin 🔻	•
									4	Meu perfil	
			Buscar			0	Q		-	Firmwares	
			Filtros Especiais O						÷	Gerenciar (usuários
										🗧 Gerenciar p	permissões
			+	Adicionar novo r	oteador			2	C	Atualizar Fla	ashman
							Registros p	or página	4	Configuraçã	ões
	T EDITAR CO	LUNAS *					50		•		

× Adicionar nova	classe de permissões
Nome da classe	
Informações do WiFi	Acesso aos Logs dos Roteadores
Não visualizar	Bloquear
Informações do PPPoE	Remoção de Registro de Roteador
Não visualizar	▼ Bloquear
Visualização de Senhas ao Editar	Adição de Registro de Roteador
Bloquear	Bloquear
Controle de Atualização de Firmware	Configurar as Medições de Dispositivos
Bloquear	▼ Bloquear
Controle de Atualização de Firmware em Massa	Controle de Gerência de Firmwares
Bloquear	Bloquear
Controle do Tipo de Conexão	Permitir Acesso a API REST
Bloquear	▼ Bloquear
Controle de Identificação do Roteador	Mostrar Alertas em Roteadores
Bloquear	▼ Permitir
Controle de Ações no Roteador	Informações Sobre Dispositivos Conectados
Bloquear	 Não visualizar
Controle da rede LAN	
Visualizar	•

Crie um novo perfil de acesso conforme a figura abaixo:

• Você também poderá editar um perfil de acesso já existente:

FlashMan 🌲		🏚 admin 🔻	C
+	Adicionar nova classe de permis	ssões	
Lasses de permissões			
		*	
	Nome da Classe	1	
	Gerente		
Informações do WiFi Visualizar	Controle de Identificação do Roteador Permitir	Voltar Roteador para a Firmware de Fábrica	
Informações do PPPoE	Controle de Ações no Roteador	Remoção de Registro de Roteador	
Visualizar Visualização de Senhas ao Editar	Acesso aos Logs dos Roteadores	Adição de Registro de Roteador	
Permitir	▼ Permitir	▼ Permitir ▼	
Controle de Atualização de Firmware Permitir	 Mostrar Alertas em Roteadores Permitir 	Monitorar a Ferramenta de Medições Permitir 	

Criando usuários para acesso no Flashman:

- Cada usuário criado deverá estar associado a um perfil de permissões de acesso
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

4	FlashMan				1		💠 admin 👻 🕞
			Buscar Filtros Especiais O	0	Q	²	Meu perfil Firmwares Gerenciar usuários
			+ Adicionar novo roteador				 Gerenciar permissões Atualizar Flashman
	T EDITAR COLU	JNAS -			Registros por página 50	•	Configurações

• Crie usuários conforme a tela de adição de usuários:

	× Adicionar novo usuário		
	Usuário		
2	Senha		
	Senha novamente	_	
	Classe de permissões Gerente	•	
	3 Adicionar		

Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE

O Flashman possui uma verificação de número mínimo de caracteres para senhas de usuários PPPoE. Você pode alterar esse valor através dos seguintes passos:

1. Com o usuário 'admin', acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

🔶 FlashMan 🌲				 🌣 admin 🕆	•
			1	💄 Meu perfil	
	Buscar	0	Q	Firmwares	
	Filtros Especiais O			Serenciar	usuários
				Serenciar p	permissõ
	+ Adicionar novo roteador			Atualizar FI	lashman
T EDITAR COLUNAS -			Registros por página 50	Configuraçã	ões

2. Na tela de configurações, edite o tamanho mínimo da senha PPPoE e salve. Recarregue a página para evitar algum cache que o navegador possa ter feito.

÷	- → @ (C A https:/	/meazevedo.flashman. anlix.io /user/settings	☆	⊌	•
		nman 🗅	🗏 Documentação 🔩 Comunidade	٠		
2.20	12					
		🔅 Config	jurações			
		~	Configurações gerais			
		~	Configurações do servidor de medição de velocidade			
		~	Configurações para App do Técnico			
		~	Configurações de TR-069			
			✓ SALVAR			

← → @ ℃ ○	A https://meazevedo.flashman.anlix.io/user/settings	ជ) 🗊	•
🔶 Flashmar	1 🌲 📕 Documentação 🐟 Comunidade		🗘 ac		6
2.20.2					
	Configurações				
	✓ Configurações gerais		ī		
Ni 8	úmero mínimo de caracteres da senha PPPOE.	\sim			
lg: Ni	nonr aviso de alteração de firmvares Flashbox. ão	•			
0	Deixar que o Flashman se atualize automaticamente				
	 Configurações do servidor de medição de velocidade 				
	✓ Configurações para App do Técnico				
	✓ Configurações de TR-069				
	✓ SALVAR				

Utilizando o aplicativo para clientes

O aplicativo para clientes foi desenvolvido para usuários de banda larga. Apresenta uma interface simples e evita desconfigurações que o usuário possa realizar no CPE. O aplicativo está disponível nas lojas para Android e iOS. Busque por 'Flashbox'.

Importante: Para CPEs com TR-069 será necessário utilizar o app do cliente personalizado.

Primeiro login

O usuário de banda larga ao conectar o smartphone no Wi-Fi do CPE e abrir o aplicativo para clientes será recebido com a seguinte tela:



Ao cadastrar a senha, esta ficará salva na base de dados para o CPE conectado. Após a configuração, o mesmo telefone ou outros poderão acessar o mesmo CPE através do app para clientes de **qualquer lugar, mesmo em redes 3G/4G**, pois o app estabelece uma comunicação diretamente com o Flashman e esta é repassada para o CPE.

Utilizando o aplicativo para técnicos

Primeiro login

 Para realizar login no app do técnico será necessário a criação de um usuário no Flashman, com permissão para utilizar o app para técnicos. Para isso, o administrador do Flashman deve criar ou editar uma classe de permissão, permitir o acesso ao app do técnico e associar essa classe ao usuário que vai acessar o app

do técnico.

esassociação de secundário no mesh	Acesso a gráficos de tráfego na WAN	-
lloquear	Bloquear	
Permissões de atualização de firmware		
Controle de Atualização de Firmware	✓ Controle de Atualização de Firmware Restrita	♥ Controle de Atualização de Firmware Beta
Bloquear	Bloquear	Bloquear
	Controle de Gerência de Firmwares	
	Plequeer	
	bioquear	
Permissões gerais do Flashman Total sobre status de CPEs Não visualizar	Controle de Geréncia de Usuários Bloquear	Exportação de cadastros por CSV Bloquear
Permissões gerais do Flashman Total aobre status de CPEs Não visualizar	Controle de Gerência de Usuários Bioquear	Exportação de cadastros por CSV Bloquear
Permissões gerais do Flashman Total sobre status de CPEs Não visualizar Permitir Acesso a API REST	Controle de Gerência de Usuários Bloquear Configuração de parámetros do TR 069	Exportação de cadastros por CSV Bloquear Adição/Edição/Remoção de Perfis de VLANs
Permissões gerais do Flashman Ital sobre status de CPEs Vão visualizar Yemītir Acesso a API REST Jõquear	Controle de Gerência de Usuários Bloquear Configuração de parâmetros do TR-069 Bloquear	Exportação de cadastros por CSV Bloquear Adição/Edição/Remoção de Perfis de VLANS Bloquear
Permissões gerais do Flashman Total sobre status de CPEs Não visualizar Permitir Acesso a API REST Bloquear Controle de Configurações do Flashman	Controle de Geréncia de Usuários Bloquear Configuração de parâmetros do TR-069 Bloquear Acesso às Certificações de CPEs	Exportação de cadastros por CSV Bloquear Adição/Edição/Remoção de Perfis de VLANs Bloquear Acesso ao App do Técnico

2. Após a criação do usuário no Flashman, abra o aplicativo, inserindo o endereço do Flashman (exemplo: anlix.flashman.anlix.io) e o usuário e senha recém criado.

᠑ ५ ♥ 4 ▮ 17	:16
Flashbox	<
🗲 Endereço do Flashman	
Lusuário	_
Senha 🔌	•
Fazer Login	
⊲ O □	

3. ATENÇÃO! Um usuário autenticado no app não precisará realizar login por um período de 5 dias. Após esse período será necessário realizar login no app novamente. Esta medida auxilia situações onde o acesso ao app é necessário mesmo quando não há acesso à internet

Conectando em um CPE com firmware personalizado

Para configuração e certificação de um Flashbox será necessário conectar o aparelho com o app do técnico na rede Wi-Fi do CPE. Na seleção do CPE serão exibidas duas opções, "Configurar um Flashbox" e "Configurar um CPE TR-069" conforme a tela a seguir.



Ao clicar em "Configurar um Flashbox" será exibida a tela a seguir com as informações do Mac roteador encontrado.



Tela principal: "Configurar um Flashbox" e opções

Após o conectar em um CPE com firmware personalizado, o app para técnicos exibirá uma série de opções. Veja a imagem a seguir e observe as explicações conforme os números indicados na imagem:

■ □ 4 ^G ▲ ^{4G} ▲ 17:19
Opções de Configuração
Dados do Roteador
2 Configurar WAN
Diagnosticar roteador
Configurações Opcionais
Configurar rede Wi-Fi
Número do Contrato
Observações
• Emitir Certificado

Opções na tela principal:

Dados do CPE: Configura os dados do CPE, verificando principalmente o endereço MAC do CPE - conforme a etiqueta do equipamento - e também a versão do firmware personalizado instalado. Veja o detalhe na imagem a seguir:



Configurar WAN: Opção muito útil para provedores que necessitam instalar CPEs com firmware personalizado em cenários WAN mistos (PPPoE, DHCP e Bridge/AP). Com essa opção é possível manter apenas uma única configuração padrão de firmwares personalizados e alterar a WAN apenas em cenários específicos. Ao selecionar essa opção, é possível configurar a WAN conforme a imagem a seguir:



Diagnosticar CPE: Esta opção iniciará um procedimento interno no CPE para verificação de seu correto funcionamento para gerência remota através do Flashman. Serão verificadas algumas funcionalidades importantes conforme a imagem a seguir:



Na imagem acima, a tela do lado esquerdo mostra um cenário de diagnóstico informando apenas um alerta de indisponibilidade do IPv6 (é possível ignorar esse alerta). A tela do lado direito mostra falha em diversas etapas do diagnóstico e é possível verificar cada falha através do botão "Avaliar Problemas". Para novo diagnóstico é possível selecionar o botão de atualização no canto superior direito da tela.

Configurar rede Wi-Fi: Opcionalmente, o técnico poderá configurar a rede Wi-Fi do CPE selecionado. Veja a imagem a seguir com as opções disponíveis:



Número do contrato e Observações: Estas são informações opcionais que poderão ser adicionadas na certificação que será gerada ao final do processo.

Emitir Certificado: O app para técnicos é capaz de gerar um certificado, garantindo a correta instalação do CPE. O certificado gerado inclui todas as informações relevantes durante a configuração realizada. **ATENÇÃO! É necessário que o diagnóstico do CPE seja efetuado com sucesso para a liberação da certificação!** Veja um exemplo de certificado a seguir:

a) Envio de certificado: Ao selecionar o botão "Enviar Certificado", todas as informações de certificação serão armazenadas no Flashman e será possível compartilhá-las também pelo próprio celular. Veja a imagem a seguir:
 IMPORTANTE! Certificados são armazenados também no próprio smartphone com o aplicativo do técnico instalado. O armazenamento evita que uma interrupção de conectividade do smartphone com a internet impeça o envio de certificados. Os envios de certificados são constantemente verificados por rotinas automatizadas existentes no app.



Conectando em um CPE a ser gerenciado por TR-069

Ao selecionar a opção "Configurar um CPE TR-069" será exibida a tela a seguir, para que seja selecionado o modelo homologado.



Então basta selecionar o modelo que deseja configurar e iniciar o processo de configuração

do protocolo TR-069.



Tela principal: "Configurar um TR-069" e opções.

Após selecionar o modelo, o app para técnicos exibirá uma série de opções. Veja a imagem a seguir e observe as explicações conforme os números indicados na imagem:

▲
Opções de Configuração
Versão do app 1.22.0
Dados do CPE
2 Configurar WAN
3 Configurar TR-069
Diagnosticar CPE
Configurações Opcionais
Configurar rede Wi-Fi
6 ID do Cliente
Observações
Emitir Certificado

Opções na tela principal:

Dados do CPE: Configura os dados do CPE, verificando principalmente o número Serial do CPE - conforme a etiqueta do equipamento, modelo, versão do hardware e versão do firmware instalada. Veja o detalhe na imagem a seguir:



Configurar WAN: É o primeiro passo para que o CPE seja autorizado na rede do provedor. Basta incluir as informações do usuário e senha do "Flashman", e caso você tenha um tráfego configurado para uma VLAN específica você também pode configurar. Você também pode ajustar o valor do MTU para o valores utilizado na sua rede, em seguida basta clicar em "Salvar Alterações". Ao selecionar essa opção, é possível configurar a WAN conforme a imagem a seguir:

A 🗆	🗟 "af 78% 🖿 12:46 PM
÷	Configuração WAN
A	ajuste os parâmetros da conexão DHCP abaixo: PPPoE DHCP
0:	suario de autenticação
М	ти
	1500
	Salvar alterações
-	

Configurar TR-069: Esse passo é bem simples, basta clicar no botão "Iniciar configuração", o roteador pode ser reiniciado, mas isso depende de cada modelo. Então basta aguardar a configuração ser finalizada. Em seguida, basta clicar no botão "Continuar" para que o app procure novamente a CPE, caso ela tenha sido reiniciada.

▲ 🖻 👘 🗟 🕼 🖓 🗟 🖓	▲ ■ 🕅 78% 🖬 12:47 PM
← Configuração TR-069	← Configuração TR-069
Sobre TR-069	
O protocolo TR-069 é responsável pela conexão de gerência da sua CPE. O app configurará o TR-069 automaticamente no CPE após baixar as configurações do Flashman.	Configurações salvas com sucesso!
Garanta que o CPE já esteja com o acesso externo configurado antes de configurar o TR-069!	O CPE precisa reiniciar para efetivar as alterações do TR-069. Aguarde o Wi-Fi voltar e conecte-se a ele antes de prosseguir!
Iniciar configuração	Continuar

1) Diagnosticar CPE: Esse é o último passo para finalizar a configuração da CPE. Ao clicar no botão "Diagnosticar" será realizada uma auto verificação no equipamento, para validar tudo que for essencial para a CPE funcionar corretamente para gerência remota através do Flashman. Esse processo evita que seja necessário que o técnico verifique item a item. Então basta aguardar finalizar o diagnóstico.



Na imagem acima, mostra um cenário de diagnóstico realizado sem alerta de falhas em todas as etapas. Mas caso seja exibido algum alerta de falha em alguma etapa do diagnóstico, é possível verificar cada falha através do botão "Avaliar Problemas". Para novo diagnóstico é possível selecionar o botão de atualização no canto superior direito da tela.

Configurar rede Wi-Fi: O técnico realizará a configuração da rede Wi-Fi do CPE selecionado. Veja a imagem a seguir com as opções disponíveis:



O ID do Cliente e Observações: Estas são informações opcionais que poderão ser adicionadas na certificação que será gerada ao final do processo.

Emitir Certificado: O app para técnicos é capaz de gerar um certificado, garantindo a correta instalação do CPE. O certificado gerado inclui todas as informações relevantes durante a configuração realizada. **ATENÇÃO! É necessário que o diagnóstico do CPE seja efetuado com sucesso para a liberação da certificação!** Veja um exemplo de certificado a seguir:



Consulta de certificações de CPEs no Flashman

Os provedores de banda larga que optarem por utilizar o aplicativo para técnicos, poderão verificar e auditar a instalação de CPEs realizadas por equipes técnicas.

DICA: Leia atentamente o tópico "<u>Utilizando o aplicativo Flashbox para Técnicos</u>" antes de prosseguir.

• O que é um **certificado** de instalação? É um registro de todas as informações pertinentes para o correto funcionamento do CPE.

• Para consultar as certificações, entre com seu usuário no Flashman e acesse a opção "Ver certificações" no menu de usuário. Veja a imagem a seguir:



 Na tela de certificações será possível visualizar as certificações concluídas e não concluídas, endereço MAC/SERIAL (ONU / ONT é identificada através do número do serial), data, hora e o técnico responsável. Veja o exemplo a seguir:

FlashMan	🐥 🔳 Docum	ientação 🛛 Q Comunidade				🌻 ad
	E Certificaçõ	es				
					Buscar	
	Finalizado	Endereço MAC	Data do Atendimento	1↓ Técnico 1↓		
	I	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:28:01 AM	admin	• DETALHES	
	8	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:25:20 AM	admin	• DETALHES	
	S	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:09:47 AM	admin	• DETALHES	
	8	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 3:55:27 AM	admin	• DETALHES	
1	Exibir 10				1	

• É possível ainda detalhar uma certificação, visualizando todas as informações pertinentes obtidas do CPE no momento da certificação. Veja o exemplo a seguir:



M 📮 🖹 Documentação 🍳 Comunic	Detalhes da Certificação		×
Certificações	🕑 Certificaç	ão Concluída	
TÉCNICO - Buscar Data inicial de atendimento dd / mm / aaaa	Dados do Atendimento Técnico: admin Data: 18/01/2022 17:05:01 Contrato: Não especificado	Dados da CPE Serial: QRV7S19C26002998 Modelo: Huawei WSS200 Versão Hardware: VER A Versão Firmware: 10.0.5.9(C506)	
	A configuração da V	VAN não foi alterada	٩
Concluido	Diagnósti Acesso Configuraçã Licença Comunicação co	CO do CPE WAN: OK o TR-069: OK Anlix: OK m Flashman: OK	71
	A configuração da rede	e Mesh não foi alterada	O DETALHES
	A configuração Wi	-Fi não foi alterada	• DETALHES
bir 10	Não foram feitas ob	servações adicionais	

Atualizando remotamente o firmware personalizado

Para atualizar o firmware personalizado remotamente é preciso primeiro gerar as firmwares desejadas no Controle (<u>controle.anlix.io</u>), carregá-las no Flashman e então selecionar os CPEs para atualizar. Veja o detalhamento a seguir.

Diferença entre versão da firmware personalizada e release da firmware personalizada

Uma dúvida muito comum dos usuários da solução Flashbox é a diferença entre o versionamento do firmware personalizado e a identificação de 'release'. Portanto:

 Versão do firmware: O Versionamento traz novas funcionalidades, correções e atualizações de segurança para o firmware personalizado. A identificação da versão pode ser encontrada tanto no Controle (controle.anlix.io - veja a topologia) quanto nos cadastros de CPEs encontrados no Flashman. Veja:

< Contro	ble de Licença	S 🖠 Resumo	🌞 Licenças 💼 Firm	wares 🗡 Ferramentas 🚍	Documentação 🍳 FA	Q 📜 Preços	🔅 guisenges 🔻	•				
	Crie ou edite a configuração básica de seus firmwares para qualquer modelo											
				🔅 CONFIGURAR								
Firmv	vares gerados	3						1				
						Buscar						
	Fabricante 📊	Modelo 斗	Versão do Hardware	Versão do Flashbox 👘	Protocolo de Acesso	Release 1	Status 斗					
	Intelbras	actionrf1200	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado					
	Intelbras	actionrf1200	v1	0.23.1	dhcp	0069-aix	Gerado					
	Greatek	gwr1200ac	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado					
	Greatek	gwr1200ac	v1	0.23.1	dhcp	0069-aix	Falhou					
	Greatek	gwr1200ac	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado					

4	FlashMan	¢								1	🎗 admin 🗸	•
		C0:2	25:E9:E3:98:46 Busca	r					ર વ			
		+		Adicio	onar no	vo rot	eador					
	T EDITAR COL	LUNAS 🕶							Regist	tros por página ▼	ок	
	Sta 🕑	tus Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Pút	olico	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware		
	C 1 total	1 D D								ATUALIZAR VÁRIO	S	
	℃ _1		C0:25:E9:E3:98:46	192.168.1.200	179.34.1	06.106	B000-aix	229:47:22	229:46:59	× ESCOLHER •		
	SOBRE	WAN	LAN WI	FI OPÇĈ	ES -						/ER	
	CPF -	ID do clien	te (opcional)			Modelo	340NV4					
					2	Versão d 0.24.0	o Flashbox					
											AR	1.28.1

• **Release do firmware:** O versionamento da 'release' do firmware personalizado serve para manter um controle único da versão em que um firmware encontra-se e também da configuração padrão (preset) salva nessa firmware.

A 'release' é acrescida em **um dígito** sempre que uma **nova versão do firmware personalizado é publicada ou uma nova configuração padrão (preset) é salva**.

O formato da 'release' do firmware será sempre:



Númeração acrescida com novas versões Flashbox e novas configurações preset salvas

Gerando e incluindo firmwares personalizados para atualização

Siga os seguintes passos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre ou com uma conta habilitada com perfil administrativo

2. Navegue para tela de Firmwares (botão encontrado na barra de opções no topo da página) e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

Modelos disponíveis			
Release atual: 0070-	aix eta		Buscar
Fabricante 1	Modelo 1	Versão do hardware	11
D-Link	dir-815	d1	GERAR FIRMWARE
D-Link	dir-819	al	► GERAR FIRMWARE
D-Link	dwr-116	a3	2 GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr-300n	v1	GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr1200ac	v1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrf1200	v1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrg1200	v1	GERAR FIRMWARE
Intelbras	ncloud	v1	GERAR FIRMWARE
Multilaser	re172	v1	GERAR FIRMWARE
Multilaser	re708	v1	GERAR FIRMWARE

3. Após a geração de firmware ser concluída, acesse o Flashman com a conta 'admin' ou com qualquer conta que possua acesso gerencial sobre os firmwares. Navegue até a tela de Firmwares conforme a imagem abaixo:

🔶 FlashMan 🌲			1		💠 admin 👻 🕞
				م ۲	Le Meu perfil
	Buscar	•	٩	² L	 Firmwares Gerenciar usuários
					E Gerenciar permissõ
	+ Adicionar novo roteador				Atualizar Flashman
			Registros por página		Configurações
T EDITAR COLUNAS -			50	•	

 Inclua as firmware desejadas para atualização. Para isso, utilize uma conta com acesso administrativo do Controle (<u>controle.anlix.io</u>) diretamente na listagem de firmwares conforme a imagem abaixo:

4	FlashMan 🗅				🌣 admin 🗝 🕻
	₽ Upload de nov	o firmware		1 Arquivo	🕀 Conta da Anlix
		Usuário guisenges	Senha		IONIZAR
		2			Buscar
	Fabricante †	Modelo t	Versão do hardware	t. Release	14 11
	D-LINK	DIR-815	D1	0063-aix	✓ ADICIONAR
	D-LINK	DIR-815	D1	0060-aix	✓ ADICIONAR
	D-LINK	DIR-819	A1	B000-aix	✓ ADICIONAR

Atualizando um CPE por vez

Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione os cadastros que deseja atualizar um por um conforme a imagem a seguir:

C ~	•	C0:25:E9:E3:98:46	192.168.1.200	179.34.106.106	B000-aix	228:02:12	228:01:49 ESCOLHER +
C ~	•	C4:6E:1F:08:82:15	192.168.0.10	177.142.183.79	B000-aix	36:07:49	36:06:59

IMPORTANTE! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o CPE durante a atualização, o CPE poderá ficar inoperante!

Atualizações em massa

IMPORTANTE! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o CPE durante a atualização, o CPE poderá ficar inoperante!

IMPORTANTE! Atualizações em massa serão aplicadas somente para CPEs no estado 'online' (cor verde).

DICA! Tente criar um 'dia D' de atualização e deixar seus clientes cientes. Exemplo: Todo o dia 28 de cada mês às 03:00 da manhã não desligue seu CPE, pois atualizações poderão ser carregadas.

1. Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione o botão 'Atualizar vários' conforme a imagem a seguir:

EDIT	AR COLUNA	s+						Registi	ros por pagina •	
	Status 🝞	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware	
13 total	 13 0 0 							(C ATUALIZAR VÁRIO	s

2. No primeiro passo para atualização em massa, iremos selecionar os CPEs que farão parte da atualização. Você poderá fazer o upload de um arquivo CSV com os MACs dos CPEs desejados ou então usar os critérios do campo de busca da página principal conforme a imagem abaixo:

🕓 Agendan	mento de Atualização	×
^ Co	configurar Parâmetros da Atualização	
1 Quem Atualiz	zar Qual Atualizar Quando Atualizar	
	/amos selecionar quais roteadores serão atualizados?	
	Q Resultados da Busca Arquivo CSV	
	Filtros de busca usados: "online"	
Todos Somen	os 13 resultados da busca nte os 13 primeiros resultados da busca 3	
2	PRÓXIMO	
✓ Ve	er Parâmetros da Última Atualização	
✓ Re	esultado da Última Atualização	

3. No segundo passo selecionaremos a firmware para atualização (já previamente adicionada conforme o item 'Gerando e incluindo firmwares para atualização'). Repare na imagem abaixo o trecho numerado com o número 2: Caso a firmware selecionada não esteja adicionada para todos os modelos marcados para atualização, a ferramenta irá mostrar o aviso.



4. No terceiro e último passo, selecionaremos os intervalos de dia da semana e faixas de horário que o Flashman estará autorizado a disparar as atualizações. Você também poderá iniciar a atualização imediatamente conforme o item '1' da figura a seguir:

C Agendamento de Atual	ização		×						
 Configurar Parâmetros da Atualização 									
Quem Atualizar	1 2 3 Quem Atualizar Qual Atualizar Quando Atualizar								
Vamos selecio 1 2	Vamos selecionar quando os roteadores serão atualizados? 1 2 Atualizar imediatamente sem restrições de horário								
DIA DA SEMANA - das + Adicionar Mais U	hh:mm S	Até dia da semana * × remover úl:	às hh:mm C						
		ANTERIOR	✓ AGENDAR						
✓ Ver Parâmetros	s da Última Atualiz	zação							
✓ Resultado da Última Atualização									

Atualizando remotamente o firmware de um CPE gerenciado por TR-069

Como não são todos os modelos e versões que permitem upgrade, nós disponibilizamos através da plataforma Flashman uma lista dos modelos e versões que tiveram o upgrade testado durante o processo de homologação. Apenas é permitido o upgrade remotamente para os modelos listados na plataforma Flashman. Também não é permitido o downgrade (atualizar de uma versão mais recente para outra versão inferior) da versão do firmware oficial remotamente. Para realizar o upgrade do firmware oficial de um CPE gerenciado por TR-069, basta realizar o processo de a seguir:

1. Ao clicar no ícone ao lado do seu usuario na pasta principal, selecione a opção "Firmwares". Em seguida, clicar na opção "Arquivos" conforme as telas a seguir.

	¢	E Documen	itação 🍳 Comuni								🔹 admin = 🛛 G
											💄 Meu perfil
										I	🖨 Firmwares
			online Buscar.						0 2		📇 Gerenciar usuá
			Filtros Especiais O								Serenciar perm
			+		A	dicionar nov	o CPE				Ver Certificaçõe
											Perfis de VLAN
T	EDITAR C	OLUNAS *	🝵 REMOVER VÁRIO	s					Registros por pá	ilna 🔻 🔽	Configurações
										_	
		Status 🕜	Usuário PPPoE	Identificador Único †	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware	
0	3 total	● 3 ● 0 ● 0								C ATUALIZAR VÁRIOS	
C	~	TR-069		24:FD:0D:C4:5D:87	192.168.88.51	192.168.88.51	1.0-210917	115:46:11	115:46:12	× ESCOLHER-	
0	~	TR-069	admin123	ZTEKQHELBU28569	192.168.89.65	192.168.89.65	V1.1.20P3N3	282:10:24	71:38:26	× ESCOLHER •	
C	~	TR-069		QRV7S19C26002998	192.168.88.31	192.168.88.31	10.0.5.9(C506)	283:20:40	283:20:25		
1										EXPORTAR CS	sv

		۰	📃 Docum		🂫 Comur												
	₽	Uploa	ad de nove	o firmv	ware								j Arquivo		🌐 Co	onta da Anlix	
							Usu ada	uário min			Senha			IZAR			
											_						
											••						
										Faça	a seu login						
ì		Firm	wares														
		-	Marco													Buscar	
			Fabricante	t	Modelo	Ť	Versão	Ť.	Release	†.	Protocolo de ace	2550	†1	Versão do Flashbox	¢ι	Firmware Restrita	÷1
			TP-LINK	10	ARCHERC2	0	V4	1.	2001-aix						10	Não	
			TP-LINK		ARCHERC2	0	V4		B401-aix							Não	

2. Ao clicar na seta do campo "Tipo" clicar na opção "TR-069" para verificar se o modelo e versão que você deseja realizar upgrade está permitido o upgrade. Caso o modelo e versão esteja na lista, então basta selecionar o modelo, versão e clicar no botão "ARQUIVO" para selecionar o arquivo para o upload. Para iniciar o processo de upload basta clicar no botão "UPLOAD".

hman 🧃	📃 Docum		🍳 Comur											
≓ Upl										🗋 Arquivo		🌐 Co		
Tipo	1	$\overline{\mathbf{\cdot}}$												
Flashbox Flashbox		Ĭ												
									_					
🔒 Fin	mwares													
ī													Buscar	
	Fabricante	t↓	Modelo	t↓	Versão	t↓	Release	t↓	Protocolo de acesso	¢↓	Versão do Flashbox	ţ↓	Firmware Restrita	11
	TP-LINK		ARCHERC2	0	V4		2001-aix						Não	
	TP-LINK		ARCHERC2	0	V4		B401-aix						Não	

an 🔔	📒 Docum	entação											
⊉ Uplc	ad de nove	o firm	ware						🗎 Arquivo		() C	onta da Anlix	
ро 'R-069		•											
todelo 680			\odot	/ersão /6.0.10P3N9			Ċ	AROUJIVO					
						(£	UPLOAD					
🔒 Firn	nwares												
Î												Buscar	
	Fabricante	t↓	Modelo ↑↓	Versão	t↓	Release †	t)	Protocolo de acesso	t1	Versão do Flashbox	†↓	Firmware Restrita	î
	TP-LINK		ARCHERC20	V4		2001-aix						Não	
	TP-LINK		ARCHERC20	V4		B401-aix						Não	

 Realizado o upload do arquivo para a plataforma Flashman, basta voltar para a tela principal da plataforma Flashman e realizar o upgrade. Para iniciar o upgrade basta selecionar a CPE que deseja atualizar e clicar na opção "ESCOLHER" para selecionar o arquivo para o upgrade.

		Status 🚱	Usuário PPPoE	Identificador Único↑	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
C	15 total	● 4 ● 1 ● 10								C ATUALIZAR VÁRIOS
C	~	TR-069	admin123	00:6D:61:C9:C2:B0	192.168.89.72	192.168.89.72	V2.0.08-191129			
C	~	TR-069		MKPGB4461FCE	192.168.88.33	192.168.88.33	V1.2.3	117:32:13	117:32:14	
C	~	TR-069		24:FD:0D:C4:5D:87	192.168.88.51	192.168.88.51	1.0-210917	118:46:11	118:46:12	× ESCOLHER•

Testes de velocidade

Os CPEs com firmware personalizado ou gerenciados por TR-069 são capazes de realizar testes de velocidade com o software iniciado dentro do próprio CPE. O teste de velocidade é então realizado somente entre o link fornecido até a WAN do CPE e um servidor de medição localizado dentro da própria infraestrutura do provedor. A vantagem desse tipo de teste é medir a velocidade somente do link fornecido para o CPE, isolando fatores de ruído como tráfego concorrente dos usuários de banda larga e também testes disparados de conexões Wi-Fi.

A **Figura 2** abaixo ilustra a diferença entre um teste de velocidade com outras ferramentas e o teste de velocidade realizado com o CPE. Na figura, o teste de velocidade ilustrado em vermelho pode sofrer impactos causados pelo Wi-Fi e também pelo tráfego do próprio usuário. Já com o teste de velocidade feito através do CPE, o tráfego do usuário é bloqueado durante o teste e não há interferências causadas pelo Wi-Fi



Figura 2: Testes de velocidade comuns vs. feitos no CPE. A seta indicada na cor verde apresenta o teste de velocidade feito no CPE medindo apenas o link fornecido pelo provedor. Já as setas em vermelho ilustram testes utilizando ferramentas comuns como o Speedtest. Repare que as ferramentas comuns estão sujeitas a interferências causadas por testes feitos no Wi-Fi e também com tráfego do usuário durante o teste.

Configurando o servidor de testes

Antes de realizar testes de velocidade com o CPE é preciso configurar um servidor que hospedará arquivos que serão baixados durante os testes de velocidade. O servidor deverá seguir rigorosamente os requisitos e o passo-a-passo disponível através <u>deste link</u>. Evite compartilhar o servidor com outros serviços de teste de velocidade e também com o próprio Flashman. O compartilhamento desse servidor com outros serviços poderá prejudicar o resultado dos testes e também dos demais serviços.

Iniciando testes de velocidade

Após configurar o servidor de testes, há duas maneiras de realizar os testes.

 Para técnicos e atendimentos feitos pelo provedor: É possível disparar testes a partir do Flashman ao selecionar o cadastro de um CPE. Para TR-069 é necessário consultar a equipe de suporte Anlix se o CPE configurado permite o teste de velocidade. Veja a figura a seguir e selecione os botões marcados:

S ∕ ●	C0:25:E9:E3:98:46 192.168.1.	179.34.106.106	B000-aix 22	28:02:12 228:01:49	× ESCOLHER •
SOBRE WAN	LAN WI-FI	DPÇŐES ▼			👕 REMOVER
	₽ Reiniciar roteador	Modelo			
CPF - ID do cliente	e (opcid	TL-WR	40NV4		
	Logs do roteador	Versão d 0.24.0	Flashbox		
	O Desbloquear dispo	sitivos			
	Abertura de portas	3			✓ EDITAR
£ ∽ ●	C4:6E V Teste de latência e	e perda 42.183.79	B000-aix 3	6:07:49 36:06:59	× ESCOLHER +
C × ●	움 Dispositivos Cone	ctados 7.110.149	5001-Ind		
	Medição de Veloc	dade			Locolinex -
3 ∨ ●	D4:6E 🎗 Voltar à firmware o	e fábrica .35.1.165	0050-aix		× ESCOLHER •

• Para usuários de banda larga: Através do app para clientes é possível disparar os mesmos testes. Para TR-069, o usuário vai realizar o mesmo processo através do app personalizado para clientes. Veja a figura a seguir:



Importante! Os testes de velocidade realizados pelo Flashman ou app para clientes são armazenados em uma mesma base de dados e seus resultados podem ser visualizados tanto pelo Flashman quanto pelo app, fornecendo assim maior transparência.

Procedimentos para atendimento remoto com a solução Flashbox

Temos disponível em nossa página web de documentação da solução (<u>https://documentacao.anlix.io/</u>) um script inicial para auxílio na formulação de procedimentos de atendimento ao usuário de banda larga, utilizando a solução Flashbox. Acesse diretamente o script através <u>deste link</u>.

Resolvendo problemas comuns

Consulte nosso FAQ e também nosso fórum da Anlix comunitário!

Personalização do app para clientes

O app para clientes (aplicativo destinado para os usuários de banda larga) pode ser personalizado com a identidade visual de sua empresa, além da inserção de botões com links diretos para páginas ou aplicativos contendo a "Área do assinante" de sua empresa e também links para canais de suporte e atendimento (Whatsapp, Telegram, Central de atendimento, etc). Para configurar a personalização, acesse <u>controle.anlix.io</u> com sua conta mestre ou com uma conta com permissões de administrador e navegue até Ferramentas >> Flash App >> Personalizar. A tela de personalização será similar a imagem a seguir:

🔅 Configuração		O Pré-visu	alização do Flash App 	
Nome do aplicativo Flashbox		<	Tela de Login	>
✓ Customizar cores do app				
✓ Customizar links do app			,	
(Opcional)	Ø		Flashbc)X
ICONE PARA IOS (Opcional)	0			
LOGO DO APP (Opcional)	Ø			
✓ SALVAR				
			🔒 Senha	•

Acesse também a documentação complementar para personalização do aplicativo diretamente através <u>deste link</u>.

API para integração

A API de integração é útil e interessante para integrar com sistemas de ERP. A integração pode simplificar o processo de atendimento de seu provedor. Veja todo o detalhamento da API do Flashman através <u>deste link</u>. Todas as configurações disponíveis no Flashman pela interface Web também estão disponíveis na API. A API também possui "traps" que são notificações que a própria instância do Flashman envia para seu ERP através da API.